



## **Silomix: Mortiers en silo**

Informations pratiques pour l'installation et l'utilisation des silos mobiles Cantillana Silomix.

## Un silo Cantillana sur votre chantier ?

C'est simple : quelques éléments à vérifier avant l'installation

### Rappel des règles

Cantillana vous propose un service complet. Notre personnel qualifié gère l'installation, le remplissage, l'entretien et l'enlèvement du silo.

#### Mise en œuvre étape par étape :



1

Le silo mobile Silomix est déposé par un camion porte-silo. Il faut donc que le point de dépose soit facilement accessible pour que le camion puisse accéder sans manœuvre dangereuse. La surface de manœuvre nécessaire au camion est de 15 m x 6 m avec une hauteur de 9 m. Ensuite, le remplissage est assuré par un camion semi-remorque qui doit être à moins de 10 mètres du silo.



2

Le point de stockage du silo sur chantier doit être impérativement stabilisé. Le silo rempli pèse environ 30 tonnes et les règles de sécurité imposent un sol de niveau et une zone libre et dégagée de 3 x 3 m minimum. En hauteur, il fait un minimum de 9 m dégagés de tout obstacle.



3

Pour approvisionner en eau et électricité le silo, il faut disposer de :

- alimentation électrique 220V (monophasé ou triphasé) ou 380V (triphase) avec branchement de raccordement conforme.
- alimentation en eau avec une pression de minimum 3 bars via un raccord de tuyau express 3/4".

### Capacités de silos disponibles

Nous vous proposons la capacité de silo adaptée à la taille de votre chantier.



12 m<sup>3</sup> - 6,3 m de haut



18 m<sup>3</sup> - 6,5 m de haut



20 m<sup>3</sup> - 6,6 m de haut

D'autres capacités sont disponibles sur demande.

### Malaxeurs disponibles sur silos

En technologie M-Tec ou Norman Bock.



- débit 20 L/min
- débit 40 L/min
- débit 50 L/min
- débit 100 L/min